





Medidor de espaçamento do captador

Espaçamento Padrão




dobre aqui




Selecione "Tamanho real" (modo paisagem) no menu da impressora antes de imprimir. Dobre as guias conforme necessário. Coloque o modelo sobre o captador a ser examinado e sob as cordas. Determine qual espaçamento alinha adequadamente com as cordas.

Espaçamento "F" ou F SPACE



dobre aqui



Escala = 1:1

Para verificar se você imprimiu o tamanho real, use uma régua nas linhas verticais abaixo para confirmar que ela mede 5 centímetros.

